

Електронна кухненска везна

Инструкция за употреба

Благодарим ви, че избрахте тази електронна кухненска везна от нашата серия продукти. За да сте сигурни, че работи правилно и да поддържате работата с везната и максималната точност в дългосрочен план, моля, прочетете внимателно тази инструкция за работа.

Основни функции

Високопрецизната сензорна система за измерване осигурява по-точни резултати от претеглянето.

Капацитет: 5 kg

Деление: 1 g


Tare функция (Тегло на опаковката)

Автоматично изключване

Индикация за изтощена батерия и претоварване

Превключване в две различни единици: g/oz/kg/lb

Относно бутоните



Бутон ON/TARE: включване, изключване и Tare функция за измерване на теглото на опаковката

Бутон UNIT: Промяна на измервателни единици (g/oz/kg/lb)

Работа с везната

Батерия: AAA 1.5V (батериите не са включени в цената на везната)

Работно напрежение: 2x1,5V

Поставете везната стабилно върху твърда и равна повърхност. Чиста маса е най-добрият избор.

Натиснете бутона „ON/TARE“, за да включите везната и тя ще бъде готова за употреба, когато LCD екранът покаже „0g“, след като първоначално се появи надпис „full display“.

Натискайки бутон „UNIT“ можете да избирате между двете единици „g“ и „oz“.

Поставете съда или други продукти, които искате да претеглите върху платформата на везната и теглото ще се покаже на екрана. Натиснете бутон „ON/TARE“, за да занулите показаното тегло на измерените продукти на платформата и екранът ще покаже „Тара“ и „0g“. След това поставете продукти в контейнера или добавете още продукти на платформата и теглото на нещата, които добавяте, ще се покаже на екрана. Продължете да използвате бутона „ON/TARE“ и можете да получите съответното тегло на повече неща чрез удобно повтаряне на Тара функцията. Когато всички неща бъдат премахнати от платформата, общото тегло ще се покаже на екрана.

Натиснете бутона „ON/TARE“, за да изключите везната, ако не е необходимо повече претегляне. На екранът ще се покаже „0g“. Везната ще се изключи автоматично, ако не се използва повече в рамките на няколко секунди.

Внимание

1. Моля, сменете нова батерия, когато на екрана се появи „Lo“, което показва, че батерията е изтощена.
2. Ако на екрана се появи „0-ld“, статусът показва претоварване.

Важна информация

1. Поставете везната върху твърда и равна повърхност (най-добре чиста, плоска маса) и се уверете, че е стабилна преди употреба.
2. Максималният капацитет на везната е 5 kg, което е теглото преди тара.
3. Използвайте мека кърпа със спирт или препарат за почистване на стъкло, за да почистите повърхността, ако е замърсена. Не използвайте сапун или други химикали. Дръжте везната далеч от вода, корозивна течност, топлина и силен студ.
4. Везната е устройство за измерване с висока точност. Никога не го удряйте силно и не се опитвайте да го разглобите. Използвайте го внимателно, за да избегнете изпускане или счупване по време на преместване.
5. Везната е само за семейна употреба и не е подходяща за професионална употреба.
6. Проверете батериите, ако везната не функционира правилно. Сменете с нови, ако е необходимо.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Условия

1. Срокът на гаранцията започва да тече от датата на закупуване на стоката от клиента и е посочен в настоящата гаранционна карта.
2. Окомплектовката и състоянието на стоката се проверяват при получаването ѝ. Рекламации след това не се приемат.
3. Ако през гаранционния срок продуктът прояви дефект, доставчикът поема задължението да отремонттира или замени уреда. Продуктът се заменя с нов или аналогичен, който има функции еднакви с тези на първоначалния.
4. Гаранционното обслужване се извършва от Продавача, като за неизправност причинена по вина на клиента и механични повреди, Продавачът не поема отговорност и прекратява гаранционната поддръжка.
5. Клиентът е длъжен при рекламация да предостави продукта в пълната му окомплектовка и придружен с доказателство за закупуването му – касов бон, фактура и др. Изпратеното устройство трябва да е опаковано в оригиналната опаковка и подсигурено, така че да се предпази от увреждане по време на транспорт. За произтичащите от транспортирането щети продавачът не носи отговорност.
6. Ако устройството, което е в гаранция покаже дефект, то трябва да бъде изпратено до Продавача за оценка на претенциите. Клиентът е длъжен да изпрати устройството почистено и сухо. В случай, че клиентът изпрати устройството замърсено, той ще заплати такса в размер на 30 лева за почистването му.
7. Разходите за транспортиране на продуктите до Продавача и обратно до адрес на клиента се заплащат от клиента.
8. Изпратеният уред трябва да е съпроводен от описание на дефекта или проблема.
9. Ако по време на гаранционния период бъде извършен ремонт от ползвателя или от неоторизиран сервиз, купувачът губи правото си на гаранция за уреда.
10. Гаранционният период може да бъде удължен с времето на престой в сервиза.
11. Гаранцията не покрива повреди, които произтичат от:
 - А. Падане на продукта или удар от друг предмет;
 - Б. Нормалното износване на части и елементи, причинено от употреба. По-късият живот на продукта в такъв случай не може да се счита за недостатък и не може да води до иск от страна на купувача;
 - В. Неправилна употреба съгласно инструкцията за употреба;
 - Г. Липсата на подходящи грижи и неправилно съхранение;
 - Д. Използване на неподходящи продукти за почистване (като абразиви и препарати за избелване);
 - Е. Природни бедствия (пожар, наводнение, мълния и т.н.)
 - Ж. Използването на уреда за търговски цели. Оборудването е предназначено единствено за употреба в домашни условия от едно домакинство, освен ако не е изрично обозначено като професионално;
 - З. Използването на уреда не по предназначение;
 - И. Ремонт или подмяна на части, извършени от потребителите лично или от други неупълномощени лица;
 - Й. Очевидна прекомерна експлоатация (например изменение на цвета, липса на блясък, пожълтяване, надраскване и др.)

ВАЖНО! Всеки клиент закупил този продукт, е запознат и съгласен с гаранционните условия за съответния продукт, публикувани в интернет сайта ни www.znt.bg.

Продукт: **Сериен №**

Гаранционен срок: 2 години

Дата на покупка:

Продавач: Земята на траките ООД

.....
(подпис и печат)

Дата на приемане	Дата на предаване	Описание на дефекта	Име/подпис на служител	Използвани резервни части