

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ НА НОЖ ЗА РЯЗАНЕ НА ТЕСТО

За да работите безопасно с ножа за рязане на тесто, моля, спазвайте тези инструкции:

1. Режете **далеч от тялото си**. Не режете тестото във въздуха, като за основа ползвате ръката си. Също така, при рязане, **не насочвайте острието към тялото си**. Ако това не може да бъде избегнато, оставяйте разстояние, за да може, ако се хлъзне ножът да не Ви нарани.
2. **Ако изпуснете ножа** за нарязване на тесто, **не се опитвайте да го хващате във въздуха**. По-добре е да падне на земята, отколкото острието му да мине през дланта Ви.
3. **Не тичайте с ножа** за нарязване на тесто, когато е с махнат предпазител.
4. **Не хвърляйте ножа** към никого, просто му го подайте с дръжката напред.
5. **Не насочвайте ножа** без причина към никого.
6. **Дръжте ножовете на недостъпни за деца места**.
7. **Не тренирайте** с ножа.
8. Винаги съхранявайте ножа **с поставено предпазно капаче**.
9. **Не заточвайте острието на електрически или ръчен шмиргел**. Острието е лазерно заточено и не може да се заточва по друг начин.
10. Използвайте този нож според предназначението му. **Не го използвайте вместо** отвертка, лост, длето или друг инструмент, тъй като това може да **предизвика сериозни наранявания**.
11. Използвайте ножа в **добре осветено помещение** или на **дневна светлина**, за да виждате какво точно правите.
12. Ако се нараните с ножа, **веднага потърсете медицинска помощ**. При съвсем леки рани, обработете мястото с необходимите медикаменти.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

Препоръчително е след употреба ножът да се почисти на ръка под течаща хладка вода с щадящ почистващ препарат.

Когато миете острието, **не ползвайте пръстите си**, а подходяща гъба или друго специализирано посobie, като никога не обхващайте с него острието. Най-лесният начин е да преминете с гъбата от всяка страна поотделно като започнете от дръжката към острието. Изплаквайте ножа на течаща вода, като го държите за дръжката, **без да хващате острието**.

Почистването в съдомиялна машина може да увреди дървената част на ножа. След измиване, оставете ножа да изсъхне на безопасно място. Преди да го приберете на обичайното му място за съхранение, **сложете внимателно пластмасовия предпазител на острието**.

ПОДМЯНА НА ОСТРИЕТО

1. Разхлабете болтовете с помощта на перото за затягане.
2. Отстранете внимателно старото ножче.
3. Сложете внимателно новото ножче.
3. Затегнете болтовете с помощта на перото за затягане.
4. Поставете предпазното капаче.